## SHAR

#### わが家は 自慢のふっくらごはん

ちょっとした心掛け、ほんの少しの愛情で ごはんはずっとおいしくなります。 詳しくは7ページをお読みください。



お使いに なる前に



● 安全上のご注意 ------ 2~3

使いかた



活用ガイド



 お料理ノート ………………………… • 炊込みごはん •おこわ •すしめし •おかゆ ▶ ごはんをもっとおいしく ……… ● 各部のなまえ .....

困ったときは



- ● 保証とアフターサービス ………10 ● お客様ご相談窓口のご案内 ……… 11

ジャー炊飯器 / 家庭用 業務用として使用しないでください。

1.8Lタイプ

ケイエス

1.0L917 KS - F105

**KS-F185** 

取扱説明書

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

お読みになった後は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。 お買いあげの機種によって、この取扱説明書内で記載しているキーのデザイン と異なっている場合がありますが、使いかたは同じです。

# 安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。 その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

↑ 警告 ……… 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

⚠ 注 意 ……… 人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

### ♪ 警告

● 交流100V以外では、使用しない。 火災・感電の原因となります。



禁止

● コードを傷付けたり、無理に曲げたり 引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、 高温部に近づけたり、重い物を載せた り、挟み込んだり、加工したりしない。 コードが破損し、火災・感電の原因と なります。



■ コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。感電・ショート・発火の原因となります。



禁止

吸排気口やすき間にピンや針金など、 異物を入れない。感電や異常動作してけがのおそれがあります。



● 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の 届く所で使わない。 やけど・感電・けがのおそれがあります。



● 改造はしない。また修理技術者以外の 人は、分解したり修理をしない。

人は、分解したり修理をしない。 火災・感電・けがの原因となります。 修理は、お買いあげの販売店、または もよりのお客様ご相談窓口にご相談 ください。



分解禁止

## **! 注 意**

◆ 不安定な場所や熱に弱い敷物(じゅうたん・ビニールシートなど)の上では、 使用しない。 火災の原因となります。



● 壁や家具の近くで使わない。 また、キャビネットのような蒸気のこもりやすい所で炊飯しない。 蒸気または、熱で壁や家具を傷めたり、 変色・変形の原因となります。



◆本体を持ち運ぶときは、外ぶたのボタンに触れない。ふたが開いて、けがややけどをすることがあります。



● 水のかかる所や火気の近くでは、使用 しない。 感電や漏電の原因になります。



専用の内なべ以外では、使用しない。過熱・異常作動の原因になります。



## 使用日の日注意

- **1** ご使用になる前に
  - 内なべ保護シート(内なべと熱板の間に入っている紙)は、 ご使用前に取り除いてください。
- 2次のような状態で炊飯をしないでください。
  - 熱板・温度センサー・内なべの外側に米粒などの 異物が付いている うまく炊けなかったり、故障の原因となります。 異物は必ず取り除いてください。
  - ふきんなどを蒸気口にかけている 変形・変色や故障の原因となります。
  - 内なべが水平に入っていない

- **3**次のような保温はしないでください。
  - 白米・無洗米以外 おかゆ ● 12時間以上の保温 の具や調味料が (のり状になる) (黄変・乾燥のおそれ) 入っているごは ● 冷めているごはん ● しゃもじを入れたまま ん (腐敗のおそれ) (変色・においのおそれ) (腐敗のおそれ)
- **4** アルカリ度の強い水で炊飯すると、べとついたり 黄変することがあります。



してはいけないことを表 しています。



ぬらしてはいけないこと を表しています。



必ず差込プラグを コンセントから抜 <sub>プラグを抜く</sub>くことを表してい ます。



分解や修理改造の禁止を 表しています。

必ず実施

しなければならないことを 表しています。

触れてはいけないことを

●「安全上のご注意」は使う 前に必ず読み、いつでも 見られる所に保管してお いてください。

分解禁止




ぬれ手禁止

ぬれた手で触れてはいけ ないことを表しています。

表しています。 接触禁止

感電やけがをするおそれがあります。



ぬれ手禁止

● 定格15A以上のコンセントを単独で使う。 他の器具と併用すると分岐コンセ ント部が異常発熱して、発火する ことがあります。



▶ 水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電のおそれがあります。



水ぬれ禁止

▶ 差込プラグの刃および刃の取付面 に、ほこりが付着している場合は よく拭く。 火災の原因になります。



必ず実施

▶ 蒸気口に手を触れない。 やけどをすることがあります。 とくに乳幼児にはさわらせないよう 注意してください。



● 差込プラグはコンセントの奥まで しっかり差し込む。 感電・ショート・発煙・発火のお それがあります。



必ず実施

● 使用中や使用後しばらくは、熱板な ど高温部に触れない。 やけどの原因になります。



接触禁止

● 差込プラグを抜くときは、コード を持たずに必ず先端の差込プラグ を持って引き抜く。



必ず実施 感電やショートして発火すること があります。

● 使用時以外は、差込プラグをコンセ ントから抜く。 けがややけど・絶縁劣化による感電・ 漏電・火災の原因になります。



お手入れは冷めてからおこなう。 高温部に触れ、やけどのおそれが あります。



必ず実施

コードを巻き取るときは、差込プ ラグを持っておこなう。 コードが当たってけがをすること があります。



必ず実施

内なべをガスコンロなどの直火や電子レンジで使用しない。


- 5内なべのフッ素被膜を傷めないために、次の ことをお守りください。
  - 洗米時は、泡立器や鋭利な用具などを使わない
  - 付属のしゃもじ以外のものは使わない
  - 食器類を入れない
  - ●酢・油を入れない
  - 調味料を使ったらすぐ洗う
  - スポンジの硬い面で洗わない

- 6内なべは、使っているうちに色むらができることが ありますが、衛生上は影響ありません。 安心してお使いください。
- 7 ふたを開けるときは蒸気によるやけどに注意してく ださい。
- **8** お湯で米を洗ったり炊飯をしないでください。
- 9 使い始めは製品からプラスチックのにおいがするこ とがありますが、異常ではありません。

# ごはんの炊きかた

例 3カップの白米を炊くとき


米の計量は、 カップを使って 正確に! 米は内なべで 洗えます。



水位目盛は1.0Lタイプの場合です。

#### ▲ 米を洗い 水加減をする

- 炊くメニューの水位目盛 を目安に水加減します。
- 水加減した後、米は水平 にならします。



### **2** 内なべを入れて、 ふたを閉める

◆ 内なべは水平になるよう 正しく入れます。





### 3 炊飯/メニュー を押す

メニューを選んで炊くとき <u>炊飯/メニュー</u>)を押して 炊きたいメニューを選ぶ。

押すごとに、白米・無洗米 白米急速 おかゆと、ランプの点灯位置が変わり、選んだメニューの炊飯が始まります。 お料理ノート 6ページ

4 保温ランプが点灯すると、炊き上がり(むらし完了) よくほぐす 底からすくい上げるように全体をほぐし、余分な水分を逃がします。

ご使用後は…… 取消 キーを押して差込プラグを抜きます。

#### 無洗米を炊くとき


- ●お米にしっかり水を吸収させるために、底からよくかき混ぜてください。
- ●水を入れると、お米からでんぷん質が溶けて白くにごり、沈澱して硬めに炊き上がったり、おこげができやすくなります。 気になる場合は、1~2回水を替えてすすぎます。
- ●水温が25 以上になると、浸した無洗米の腐敗が早まりますので、夏場に予約炊飯をおこなう場合は、米をよく洗い、予約時間を8時間以内にしてください。
- ●炊き上がり後は、必ず底から混ぜて、全体をほぐしてください。



- <u>炊飯/メニュー</u>を押すと、吸水から炊飯・むらし・保温まで自動的におこないます ので、吸水・むらしの必要はありません。
- 内なべを本体に入れる前に、熱板や内なべの外側の異物や水滴などは拭き取ってください。
- ●「白米急速」炊飯では、少しおこげができたり、かたくなることがあります。 無洗米・具や調味料の入るメニューには使わないでください。

# 予約炊飯のしかた

例 白米を3時間後に炊き上げるとき



● 内なべは水平になるよう正しく入れます。



**2** 予約 を押して炊き上がりまでの 時間を合わせる

> 予約 を押すごとに、1時間ずつ12時間まで 設定できます。 (押し続けると早送りができます)



3 炊飯/メニュー を押す

● 時間の経過につれ、炊き上がりまでの残り 時間を表示します。



● おかゆも予約炊飯ができます。 炊飯/メニュー を押して「おかゆ」を選んで ください。 お料理ノート (6ページ)



- 設定した時間は炊上がり時刻ではなく、現在時刻から設定時間後に炊きあがることを意味しています。
- 操作を間違えた場合は、(保温/取消)を押してやり直してください。
- 具や調味料が入るメニューは予約炊飯しないでください。 具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けない場合 があります。
- 炊き上がりまでの時間を1時間にすると、すぐに炊飯を 始めます。
- 夏季など水温の高いときは、腐敗のおそれがあるため、 長時間の予約はしないでください。



# お料理ノート

- 炊飯できる量はメニューによって異なります。 裏表紙
- 具の量は米の質量(重さ)の30~50%が適当です。
- 水分の出る具(きのこ類・大根・貝など)を加えると軟らか めに、水分を吸収する具を入れると硬めに仕上がります。 水加減で調整してください。
- 米と調味料を入れたら、底からよくかき混ぜてください。 沈澱するとうまく炊けないことがあります。
- 具は小さめに切り、米と混ぜずに米の上に のせて炊飯してください。
- 市販品や下記以外のレシピではうまく炊け ないことがあります。

#### 炊込みごはん

炊飯できる米の量 1.0 L (5.5合)タイプ : 1~4カップ 1.8 L(1升)タイプ : 2~7カップ

#### 五目ごはん





10 11 ( 7 17 2)
●白米 3カップ
●ごぼう30g
●干ししいたけ 3枚
●油あげ 1/2枚
<ul><li>こんにゃく</li><li>30g</li></ul>
<ul><li>にんじん 30g</li></ul>
<ul><li>●とりもも肉</li><li>60g</li></ul>
調味料
ſ 薄口しょうゆ ····· 大さじ2
{ 酒 ⋯⋯⋯ 大さじ2

材 料 (4人分)

【塩⋯⋯⋯ 小さじ1/2 ●だし汁(目安) · · · · 約700mL ごぼうは、ささがきにして水にさらしてアクを

進 干ししいたけはもどして石づきをとり、油あげ は熱湯で油抜きをし、こんにゃくは湯通しして それぞれ細切りにする。

> にんじんはせん切りにし、とり肉は細かく切る。 内なべに洗った米と調味料を入れ(炊込み)の水 位目盛「3」までだし汁を入れて混ぜ、

を米の上にのせる。


飯 炊飯/メニューを押す。

炊き上がれば、ほぐす。

### おこわ

炊飯できる米の量 1.0 L (5.5合)タイプ : 1~4カップ 1.8 L ( 1 升)タイプ : 2~6カップ





●ごま塩 · · · · · · · · 少々

炊

準

炊

もち米と白米はあわせて洗う。

あずきはひと煮たちさせてゆで汁を捨て、再 度たっぷりの水でややかためにゆでる。

あずきとゆで汁を別々にする。

内なべに の米を入れ(おこわ)の水位目盛「3」 まで冷ましたあずきのゆで汁を入れ(足りなけ れば水を足す)、よくかき混ぜたあと のあず

きをのせる。 飯 炊飯/メニュー を押す。

炊き上がればほぐし、好みでごま塩をふる。

### すしめし

炊飯できる米の量 1.0 L (5.5合)タイプ : 1~5.5カップ 1.8 L( 1 升)タイプ : 2~10カップ



材 料 (4人分) すしめし ● 白米 ………… 3カップ ●酒……… 大さじ1/2 ●昆布……… 5×5cm 合わせ酢 酢······70mL 砂糖……… 大さじ2 1/2 し塩……… 小さじ1 1/2 内なべに洗った米と酒を入れ(すしめし)の水位


目盛「3」まで水を入れてよく混ぜる。その上に 昆布をのせる。

炊 炊飯/メニュー を押す。 飯

炊き上がれば昆布を取り出して、ごはんをすし 桶に移し、合わせ酢をふりかけて切るようにし て混ぜる。

1.0 L (5.5合)タイプ : 0.5 ~ 1.5カップ/0.5 ~ 1カップ 1.8 L ( 1 升)タイプ : 0.5 ~ 2.5カップ/0.5 ~ 1.5カップ 炊飯できる米の量 全がゆ/5分がゆ

#### 全がゆ



全がゆ おかゆ 炊飯時間 水位目盛 材 料 (4人分)

●白米 ……… 1カップ ●塩……… 少々 ●梅干し…………… 適量 炊 飯 内なべに洗った米を入れ「全がゆ」の水位目盛 「1」まで水を入れる。

炊飯/メニュー を押しておかゆを選ぶ。

炊き上がれば軽く混ぜる。

器に盛り、塩・梅干しなどを加える。

5分がゆを炊くときは、5分がゆの水位目盛に合わせてください。 5分がゆは、全がゆに比べ重湯が多くやわらかい仕上がりとなります。 塩は炊き上がってから加えてください。炊飯時に加えると沈殿しうまく炊けないことがあります。

# ごはんをもっとおいしく

おいしいごはんは、炊飯器にまかせきり…になっていませんか? あなたのちょっとした心掛け、そしてほんの少しの愛情でおいしいごはんがいただけます。



#### 良い米の条件

精米日が新しい。 大きさがそろっている。 表面の縦筋が浅い。



#### 米の味は変化する

日が経つにつれ、味は低下 します。

とくに雨期後は急激に劣化 します。



### 風通しの良い所に保存

湿っぽくて、温かい場所は、 避けます。また、虫の予防に タカのツメを入れるとよいで しょう。





#### 付属の計量カップで

米は、「計量米びつ」ではなく、 付属の計量カップで計ります。 (1カップ=約180mL)

無洗米も付属の計量カップ で計りましょう。



#### 手早く澄むまで洗う

米の洗いかたでごはんの味は 大きく変わります。

米は、水をすぐ吸収するので、 手早くぬかやごみを洗い流し ます。

(無洗米は洗米が不要ですが、 おこげができたり、硬めに炊 き上がる場合は、1~2回水 を替えてすすいでください。)



米の種類や好みで水加減 水位目盛を目安に、水平な場 所でおこないます。

ただし水量を0.5目盛以上多くしすぎると吹きこぼれることがあります。



#### 30分以内にほぐす

炊き上がったら、できるだけ 早くほぐします。 余分な水蒸気が逃げ、ふっく

らと仕上がります。



保温中もときどきほぐすときどきほぐします。少量の

ときは、なべ肌から離し、中 央に盛るとよいでしょう。



#### 残ったら冷凍庫へ

残ってしまったら長時間(12時間以上)保温せず、ラップに包んで冷凍庫へ。 食べる直前にレンジで温めましょう。



### 使ったらすぐお手入れ

汚れは放っておくと取れにく くなり、おいしく炊けない原 因になります。

# お手入れのしかた / 毎日、私たちのおなかを満足させてくれる炊飯器。 感謝の気持ちとちょっとした思いやりで、長い間いきいき大活躍!

必ず差込プラグを抜き、本体が冷めてからおこなってください。 ♪ご注意 ベンジン・シンナー・磨き粉・金属たわしなどは使わないでください。


毎日のお手入れ

ふた(金属面)	固くしぼったふきんで拭く。
内なべ	台所用合成洗剤(中性)とスポンジ
1,1,4, /	で洗う。
蒸気キャップ	取りはずして流水で洗う。

汚れていたら

本体 差込プラグ/コード	固くしぼったふきんで拭く。
熱板温度センサー	固くしぼったふきんで拭く。異物がどうしても取れないときはサンドペーパー(600番前後)で磨く。





# 故障かな?

修理を依頼される前に、● 印の項目をもう一度お調べください。

z.F	調べるところ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	付属の計量カップを使いましたか「計量米びつ」ではなく	洗米は十分にしましたか	水平な場所で目盛を目安に合わせましたか水位合わせは	アルカリ度の強い水を使っていませんか	蒸気キャップは正しく付いてますかふたはきちんと閉まっていますか	センサー に異物が付いていませんか蒸気キャップ・内なべの外側・熱板・温度	30分以内にほぐしましたか炊き上がってから	12時間以上していませんか保温を	差込プラグを抜きませんでしたか冷めたごはんを保温しませんでしたか
	参照ページ	4 • 7	7	4 • 7	2	4 · 8	2 • 8	4 • 7	2 • 7	2
	ふきこぼれる									
炊 飯 中	蒸気口以外から 蒸気がもれる					•				
	次のような音がする	● カチ ● ジュ	カチ ッジュ	…マイニ ッ…内な	1ンが火 よべ外側	力を調  の水滴	整してい を拭き取	lるため lってく	で正常 <sup>*</sup> ださい。	です。
上がり 時	かたい・シンがある 生煮えになる・やわらかい									
時	こげる									
	乾燥する									
/5	べとつく									
保温中	ふたの内側に 多量のつゆが付く									
.,.	変色する									
	におう									
予約時	予約	を押し	たあと、	炊飯/メ		を押し	ましたか	١,		
停電に	停電の	長さに	より、う	まく炊	けないこ	ことがあ	ります。			
表示部	取消 を押しても表示が消えないときは「異常があった」お知らせです。差込プラグをコンセントから抜き、お買いあげの販売店または、もよりのお客様ご相談窓口にご連絡ください。									

無洗米の場合は、おこげができやすくなります。 おこげがきついときは、1~2回水を替えてすすいでください。 $\boxed{4 \checkmark - \varnothing}$ 

# 保証とアフターサービス

#### 修理を依頼されるときは「持込修理」

- 【「故障かな?」∑9 ベージ〉を調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて、必ず 差込プラグを抜いてください。
- $oldsymbol{3}$  お買いあげの販売店にご連絡ください。

#### 保証書(一体)

● 保証期間…お買いあげの日から1年です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証 書をよくお読みください。

#### 保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただき ます。

#### 保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 修理させていただきます。

#### 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、ジャー炊飯器の補修用性能部品を製造打切 後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。

#### 修理料金のしくみ

● 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されて います。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金 です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

#### 便利メモ

お客様へ ......お買いあげ日・販売店名を記入されると 便利です。

お買	お買いあげ日 販売店名					
年	月	日	電話(	)	_	



#### 長期ご使用の場合は商品の点検を!

こんな症状はありませんか?

- ●キーを押しても作動しないときがある。
- コードや差込プラグ・本体が異常に熱くなったり、コゲ臭いにおいがする。
- 本体が変形している。
- 内なべが変形している。
- ◆その他の異常や故障がある。



#### ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。

なお、点検・修理に要する費用は、販売店 に、ご相談ください。



### お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、 お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

●製品の故障や部品のご購入に関するご相談は…… シャープ修理相談センター へ

●製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は........ シャープお客様相談センター

#### シャープ修理相談センター

●修理相談センター (沖縄・奄美地区を除く)

■受付時間 \*月曜~土曜:午前9時~午後6時 \*日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



#### 0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注)携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		東日本地区	西日本地区
● 携帯電話 / PHS <b>でのご利用は</b>	(一般電話)	043-299-3863	06-6792-5511
<ul><li>FAXを送信される場合は</li></ul>	(FAX)	043-299-3865	06-6792-3221

- ●沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎ | 「持込修理」および「部品購入」のご相談 |は、上記「修理相談センター」のほか、 下記地区別窓口にても承っております。
  - 受付時間 \*月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) 【ただし、沖縄·奄美地区】は…\*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地区	拠点名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札 幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東 北 地区	仙 台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東 地区	東 京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多 摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千 葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横 浜 サービスセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静 岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170
未传地区	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸 地区	金 沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京 都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近 畿 地区	大 阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神 戸 サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広 島 サーピスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高 松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九 州 地区	福 岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那 覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

#### シャープお客様相談センター

■受付時間 \*月曜~土曜:午前9時~午後6時 \*日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043-297-4649	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6621-4649	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

形名	,	消費電力	J W	炊飯容量	外形	寸法(約)m	nm	質量
形名		炊飯時	保温時	(白米)L	幅	奥行	高さ	(約)kg
KS-F10	5	640	30	0.18 ~ 1.0	235	330	190	2.6
KS-F18	5	850	40	0.36~1.8	280	360	235	3.2

- 定格電圧100V、50Hz、60Hz共用。 差込プラグを差し込んだ状態では取消状態でも電子回路を動作させるため、約0.5Wの電力を消費しており、 本体の温度が若干上がります。
- ●保温時の消費電力は、室温20 での安定時平均消費電力です。

付属品 / しゃもじ・計量カップ (1カップ:約180mL)・取扱説明書

炊飯できる米の量と炊き上がりまでの時間 時間は、米や具の種類、量、室温、水温、水加減、電圧で変わります。

形名			白米·無洗米	白米急速	炊込み	おこわ	おた	うゆ
	7½ <del>1</del>		すしめし   ロ	口小心还	胚芽米	のこり	全がゆ	5分がゆ
	VC E10E	米量(カップ)	1 ~ 5.5		1 ~ 4	1 ~ 4	0.5 ~ 1.5	0.5 ~ 1
ı	KS-F105	時間(分)	48~57	31~46	50~58	50~55	54~63	59~65
Γ	VC E40E	米量(カップ)	2 ~	10	2 ~ 7	2 ~ 6	0.5 ~ 2.5	0.5 ~ 1.5
(	KS-F185	時間(分)	45~60	32~47	49~60	49~53	48~66	48~66

(条件:電圧100V、室温20、水温18、水加減標準での目安の時間です。)

● 製品についてのお問い合わせは... 東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280 西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993 シャープお客様相談センター

《受付時間》月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

修理のご相談は...

11ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。

シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号